



8. Свидетельство о приемке и упаковке

Упаковщик _____
Мастер упаковки _____


Штамп (ОТК) _____

Дата выпуска «__» _____ 20__ г
Дата продажи «__» _____ 20__ г

Паспорт-инструкция по сборке Перегородка к шкафу серии Т

9. Гарантийные обязательства

- 9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанных в данном руководстве.
- 9.2. Завод принимает претензии по качеству в течение 12 месяцев с момента продажи.
- 9.3. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть допущены опечатки. Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу для получения разъяснений.
- 9.4. Предприятие оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
- 9.5. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке и упаковке».
- 9.6. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за не соблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.



Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

1. Назначение и особенности конструкции.

1.1 Перегородка предназначена для разделения на секции шкафа серии Т, а также для установки малой полки, малого ящика и других опций.

1.2 Изделие представляет собой сборную конструкцию.

1.3 Перегородки изготовлены из листовой стали и окрашены качественной порошковой краской.


2. Основные технические характеристики.

Технические характеристики	Перегорodka к шкафу Т-80	Перегорodka к шкафу Т-100	Перегорodka к шкафу Т-200
Габаритные размеры: (ВхШхГ), мм	1766x442x28	1766x442x28	951x442x28
Масса не более, кг	6,0	7,0	4,0

3. Комплектация перегородки.

№	Наименование	Перегорodka к шкафу Т-80	Перегорodka к шкафу Т-100	Перегорodka к шкафу Т-200
1	Перегорodka в сборе	1	1	1
2	Саморез 4,8x13	5	5	5
3	Гайка М5	2	2	2
4	Винт М5x12	2	2	2
5	Крючок комбинированный	4	-	-
6	Трубка ПВХ	395 мм. 2шт.	-	-
7	Гайка М4	6	-	-
8	Винт М4x12	6	-	-
9	Заклепка 4,0x8	6	-	-
10	Паспорт-инструкция по сборке, шт.	1	1	1


7.3. Установить перекладину на комбинированный крючок.



Перегорodka готова к использованию.

7.2. Установка перегородки в корпус шкафа

Установить перегородку, закрепив ее к задней стенке и дну пятью саморезами, а к крыше - двумя винтами с гайками.




Сборочные детали перегородки к шкафу Т-80 по позициям:




Перегорodka к шкафу Т-80

Сборочные детали перегородки к шкафу Т-100 по позициям:



Перегорodka к шкафу Т-100

Сборочные детали перегородки к шкафу Т-200 по позициям:



Перегорodka к шкафу Т-200

4. Требования техники безопасности.

- 4.1. Перед эксплуатацией перегородки необходимо внимательно ознакомиться с данным паспортом и руководством по сборке.
- 4.2. Запрещается использовать перегородку, собранную с отступлениями от инструкции по сборке.
- 4.3. Запрещается использовать перегородку в горизонтальном положении.

5. Устройство перегородки и техническое обслуживание.

- 5.1. Перегородка представляет собой сборную конструкцию и состоит из комплекта сборочных деталей (см. п.3).
- 5.2. Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки. Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы.
- 5.3. Изделие хранить в упакованном виде при температуре от -40°C до +40°C и относительной влажности не более 70 %.
- 5.4. Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

6. Подготовка к эксплуатации.

- 6.1. Изделие поставляется в разобранном виде. Сборка осуществляется инструкции п.7.
- 6.2. Сборка должна производиться на ровной твёрдой поверхности с применением качественного и исправного инструмента.


7. Инструкция по сборке перегородки.

Аккуратно вскрыть упаковку. Проверить комплектность поставки.
Порядок сборки перегородки:

7.1 Установка крючков. *

Крючки устанавливаются на перегородке к шкафу Т-80, как показано на рисунке при помощи:

- Гайка М4 – 2шт,
- Винт М4х12 – 2 шт



7.2 Аналогично произвести установку крючков на боковины. *

- Комплектация для сборки 1 боковины:
- Крючок комбинированный – 1шт.
- Гайка М4 – 2шт.,
- Винт М4х12 – 2 шт.

***Установка крючков возможна также при помощи заклепок.**