

## 8. Свидетельство о приемке и упаковке

Упаковщик \_\_\_\_\_  
Мастер упаковки \_\_\_\_\_


**Штамп (ОТК)** \_\_\_\_\_  
Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## 9. Гарантийные обязательства

- 9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанных в данном руководстве.
- 9.2. Завод принимает претензии по качеству в течение 12 месяцев с момента продажи.
- 9.3. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть допущены опечатки. Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу для получения разъяснений.
- 9.4. Предприятие оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
- 9.5. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке и упаковке».
- 9.6. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за не соблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.



# Паспорт Экран к шкафу серии Т



*Благодарим Вас за покупку нашей продукции.*

### **1. Назначение и особенности конструкции.**

- 1.1. Экран металлический предназначен для хранения инструмента и оснастки.
- 1.2. Экран изготовлен из листовой стали и окрашен качественной порошковой краской.


### **2. Основные технические характеристики.**

Технические характеристики	Экран к шкафу Т-80	Экран к шкафу Т-100/Т-200
Габаритные размеры: (ВхШхГ), мм	650x338x18	650x430x18
Масса не более, кг	2,0	2,5

### **3. Комплектация экрана.**


№	Наименование	Экран к шкафу Т-80	Экран к шкафу Т-100/Т-200
1	Экран	1	1
2	Паспорт	1	1

### **Сборочные детали экрана к шкафу Т-80 по позициям:**



Экран для шкафа Т-80

### **Сборочные детали экрана к шкафу Т-100/Т-200 по позициям:**



Экран для шкафа Т-100/Т-200

### **4. Требования техники безопасности**

- 4.1. Перед эксплуатацией экрана необходимо внимательно ознакомиться с данным паспортом и инструкцией по сборке шкафа.
- 4.2. Запрещается использовать экран, собранный с отступлениями от инструкции по сборке.

### **5. Устройство шкафа и техническое обслуживание**

- 5.1. Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки. Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы.
- 5.2. Изделие хранить в упакованном виде при температуре от -40°C до +40°C и относительной влажности не более 70 %.
- 5.3. Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

### **6. Подготовка к эксплуатации**

- 6.1. Изделие поставляется в разобранном виде. Сборка осуществляется согласно инструкции п.7.
- 6.2. Сборка должна производиться на ровной твёрдой поверхности с применением качественного и исправного инструмента.

### **7. Инструкция по установке экрана**

Аккуратно вскрыть упаковку. Проверить комплектность поставки. Экраны устанавливаются на зацепы задних стенок. Для облегчения установки экранов зацепы рекомендуется отогнуть на 3-4 мм. Установить сначала нижний, затем верхний экран. Максимально возможное количество экранов - 4 шт. Экран имеет перфорацию, с помощью которой на него, возможно, установить полку, держатель инструмента, держатель отверток, крючок навесной.

