

8. Свидетельство о приемке и упаковке


Упаковщик _____
Мастер упаковки _____
Штамп (ОТК) _____
Дата выпуска «__» _____ 20__ г
Дата продажи «__» _____ 20__ г

9. Гарантийные обязательства

- 9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанных в данном руководстве.
- 9.2. Завод принимает претензии по качеству в течение 12 месяцев с момента продажи.
- 9.3. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть допущены опечатки. Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу для получения разъяснений.
- 9.4. Предприятие оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
- 9.5. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке и упаковке».
- 9.6. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за не соблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.



Паспорт Полка к шкафу серии Т большая (малая)



Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

1. Назначение и особенности конструкции.

- 1.1. Полка металлическая предназначена для хранения инструмента и оснастки.
- 1.2. Изделие представляет собой сборную конструкцию.
- 1.3. Полки изготовлены из листовой стали и окрашены качественной порошковой краской.


2. Основные технические характеристики.

Технические характеристики	Полка малая к шкафу Т-80	Полка малая к шкафу Т-100/Т-200	Полка большая к шкафу Т-80	Полка большая к шкафу Т-100/Т-200
Габаритные размеры: (ВхШхГ), мм	398x443x30	490x443x30	798x443x30	985x443x30
Масса не более, кг	1,5	2,0	3,0	5,0

3. Комплектация полки.

№	Наименование	Полка малая к шкафу Т-80	Полка малая к шкафу Т-100/Т-200	Полка большая к шкафу Т-80	Полка большая к шкафу Т-100/Т-200
1	Полка большая (малая)	1	1	1	1
2	Полкодержатель	4	4	5	5
3	Паспорт	1	1	1	1

Сборочные детали полки к шкафу Т-80 большой (малой) по позициям:



Полка к шкафу Т-80 большая (малая)



Полкодержатель

Сборочные детали полки к шкафу Т-100/Т-200 большой (малой) по позициям:



Полка к шкафу Т-100/Т-200 большая (малая)



Полкодержатель

4. Требования техники безопасности.

- 4.1. Перед эксплуатацией полки необходимо внимательно ознакомиться с данным паспортом и инструкцией по сборке.
- 4.2. Запрещается использовать полку, собранную с отступлениями от инструкции по сборке.

5. Устройство полки и техническое обслуживание.

- 5.1. Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки. Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы.
- 5.2. Изделие хранить в упакованном виде при температуре от -40°C до +40°C и относительной влажности не более 70 %.
- 5.3. Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

6. Подготовка к эксплуатации.

- 6.1. Сборка должна производиться на ровной твёрдой поверхности с применением качественного и исправного инструмента.

7. Инструкция по установке.

- 7.1. Согнуть полкодержатель как показано на рисунке. Установить полкодержатели в прорези боковых и задних стенок на одном уровне. Шаг регулировки полки 60 мм.
- 7.2. Установить полку на полкодержатели.

Внимание! Максимальная допустимая нагрузка: на одну полку большую-70кг, на одну полку малую-30кг.

